## 6: Trouble-Shooting

Clicking or popping sounds coming from the SR-Lambda series may be due to pressure on the ear case or by the jerking of your head. Just readjust the headphone on your head to eliminate this trouble.

If the left and the right channel sound levels seem unbalanced, first check the balance control of the system is set to deliver equal levels to each channel.

Then, reverse the input to the adapter (or direct drive amplifier) so that the left channel input connects to the right channel of the output of the source and the right channel input connects to the left channel of the output source.

If the unbalanced phenomenon is reversed, the problem is not the Earspeaker. Check the rest of your system. If the unbalanced phenomenon does not reverse, contact your STAX dealer for service.

## 6: トラブルが起きたら

- ●もし、イヤースピーカーからパチパチ音が聞こえたら、振動膜が固定極にタッチしている音かもしれません。これは故障では無い場合がありますので、もうしばらく様子をみてください。 (イヤースピーカーを一度強く耳に押しつけると治る場合があります。)
- ●イヤースピーカーの左と右の音量がアンバラン スに感じられる(一般にスピーカーよりヘッド フォンの方が左右のアンバランスが目立ちやす い)場合、アンプやアダプターに入力されてい。 る信号が左右でアンバランスな場合も考えられ ます。アンプやアダプターに入力されている信 号を左右入れ換えてみて、それでも同じチャン ネルがアンバランスな場合はイヤースピー カー・システム(イヤースピーカーとアンプま たはアダプターに原因があります。故障の症状 をできるだけ詳しく書き、弊社サービス課又は お求めになった販売店までお持ちいただくか、 お送りください。お送りいただく場合は、ご購 入の時に入っていた箱に入れ、一回り大きな箱 にクッションと共に入れてお送りください。紛 失などのトラブルが起きないように、配達の確 認ができる宅配便などをご利用ください。

(サービス課TEL:049-258-2660.FAX:0492-58-2659)

Head Pad: ヘッドパッド-

Left Channel Indicator:

左チャンネル表示

Ear Pad: イヤーパッド

Head Spring (ARC): ヘッドスプリング(アーク)

Slide Housing: スライドハウジング

Right Channel Indicator:

右チャンネル表示

Case Holder: ケースホルダー

-Main Body: 本体

(Sound Element/Inside: 内部に発音ユニット)

Cable:ケーブル

(Dotted Line/Right Channel, Solid Line/Left Channel: 点線/右チャンネル、実線/左チャンネル)