


SR-3 の使い方は 2 通りあります。その 1 は専用アンプによる方法、その 2 はお手持ちのアンプにアダプターを接続する方法です。

① **SR-3** は、真空管のプレート回路（プッシュ・プル）から直接に出力を取出す O T L 方式のアンプで聴くことができます。この O T L 方式のすぐれた専用アンプに **SRA-8S** があります。

SRA-8S はこの他に、各種の入力端子を備えたプリアンプが内蔵され、プリアンプ単独としても使用できる多用途型で、**SR-3** と共に備えになることをおすすめします。

② **SR-3** を、お手持ちのアンプでお聴きになる場合には、アダプター **SRD-5** が必要です。これは専用アンプの使用と比べれば簡易な聴き方ですが、

SRD-5 には歪の要素が認められないため、アンプに高級品を選べば、その再現性をきわめて良質なものとすることができるわけです。



SR-3

型 式	静電型プッシュ・プル方式
周 波 数 範 囲	30~25,000%
静 電 容 量	120pF(附属コード2mを含む)
インピーダンス	130kΩ/10,000%
音 壓 感 度	95dB/入力100V.r.m.s.
最 大 出 力 音 壓	115dB
成 極 電 壓	200V, D.C.
保 持 金 具	18-8ステンレス製、全長可変
左 右 の 表 示	コード赤点が右
耳 当 ツ ド	ソフト・ビニール製、交換可能
量	420g (保持金具85g, コード 75g を含む総重量)

SRA-8S

使用真空管	12AX7.....2	6AU6.....2
	12AU7.....1	6FQ7.....2
入力端子及感度		
(入力感度は出力電圧200Vに必要な入力電圧)		
●MAG-PU	2.0mV (RIAA)	
●TAPE	2.5mV	(NARTB, 19cm/sec)
●COND-PU	400mV	
●TUNER	400mV (FLAT)	
●AUX1/AUX2	200mV (FLAT)	

出力端子

- SR用出力コンセント 2個
- プリアンプ出力端子 L.R. 1組
(出力インピーダンス8.8kΩ
出力電圧 2.5V)

f 特 性

- 20~25,000% 土1dB 以内
- 10~35,000% 土2dB "

歪率 (1,000%)

- 100V 出力時.....0.1 %以下
- 200V "0.15% "
- 300V "0.3 % "

最大出力電圧 350V (各チャネル共)

S/N比(出力電圧200Vに対する雑音レベル比)	MAG-PU, TAPE	50dB min.
	COND-PU, TUNER, AUX	75dB min.
所要電力 45VA (100/117V, 50/60%)		

SRD-5

最 大 入 力	5 W
周 波 数 特 性	20~20,000%, 土 1 dB
	10~30,000%, 土 2 dB
歪 率	0.1 %以下(入力1W/8Ω)
	0.15%以下(入力2W/8Ω)
	0.3 %以下(入力5W/8Ω)
出 力 切 換	前面スライド・スイッチ (ES=SR-3, SP=スピーカー)
成 極 電 源	AC 100V, 50~60%, 0.5mA
寸 法	67×67(前面)×170(奥行)mm